

Инструкция по установке проставок

Проставки на шаровую необходимы для компенсации угла развала передних колес после лифта подвески.

Установить проставку **A** между шаровой опорой **B** и рычагом **C** удлиненными болтами **D** (в комплекте).

После установки проставок необходимо убедиться, что головки болтов не задевают колесный диск при повороте.

