

Инструкция по установке удлиненных серег рессор (заменяют штатные серыги рессор)

1. Снять штатную сергу **A** рессоры.
2. Установить удлиненную сергу **B**.
3. Данные серыги имеют возможность регулировки лифта в двух положениях:
1-е положение: +30 мм
2-е положение: +40 мм
4. Резьбовые отверстия **C** для крепления датчика положения кузова.

