

Инструкция по установке проставок

1. Ослабить пружину **A** и снять ее с автомобиля.
2. Проставка может быть установлена как сверху так и снизу пружину. Либо и сверху и снизу одновременно.
3. Убрать штатную резинку **B** и примерить по месту проставку **C**.
4. Убедившись что все подходит, установить пружину с проставкой (проставками) на место.
5. Рекомендуется отрегулировать развал/схождение.

