

Инструкция по установке удлинителя резьбового штока амортизатора

1. Снять амортизатор **A**. Демонтировать опору с пыльником **D**.
2. Накрутить удлинитель **B** на резьбовую часть штока амортизатора **C**, применив синий анаэробный фиксатор резьбы (разъемный).
3. Установить опору с пыльником **D** на удлинитель штока **B** и всю конструкцию по месту.

