

Инструкция по установке проставок

1. Ослабить пружину **A** и снять её с автомобиля.
2. На проставку **B** установить штатную резинку (демпфер) **C** и примерить на пружину **A**.
3. Убедившись в том, что всё подходит, установить на место.
4. После установки проставок на автомобиль, необходимо ослабить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки (снять напряжение) и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
5. Рекомендуется сделать «развал-схождение».

