

Инструкция по установке на опору амортизационной стойки

1. Снять стойку **A**, стойка не распружинивается.
2. Убедитесь в том, что проставка **B** подходит к опорной чашке **C**.
3. Установить проставку на опору **C**, затем стойку на автомобиль.
4. Устанавливаем стойку на автомобиль.
5. После установки проставок на автомобиль, необходимо ослабить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки (снять напряжение) и произвести протяжку сайлентблоков. Чтобы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
6. Рекомендуется сделать «развал-схождение».

