

Инструкция по установке проставок

При установке проставок для увеличения клиренса на передние стойки или при установке усиленных пружин ограничивается ход подвески на отбой (вниз). Для устранения биения верхнего рычага об пружину необходимо установить данные проставки под шаровую опору.

При установке проставок на передние стойки 20 мм, под шаровую опору рекомендуется установить проставку 12 мм. При установке проставок на передние стойки 30 или 40 мм – под шаровую опору устанавливать проставку 20 мм.

Установить проставку **A** между шаровой опорой **B** и рычагом **C** удлиненными болтами **D** (в комплекте).

После установки проставок необходимо убедиться, что головки болтов не задевают колесный диск при повороте.

