

Инструкция по установке проставок задней стойки

1. Снять заднюю стойку **A** и распружинить ее.
2. Открутить верхнюю проушину амортизатора **B**.
3. Накрутить верхнюю проушину амортизатора на проставку **C**.
Применив синий фиксатор резьбы **D**.
4. Собрать стойку и установить по месту.
5. После установки проставок на автомобиль, необходимо ослабить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки (снять напряжение) и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
6. Рекомендуется сделать «развал-схождение».















