

Инструкция по установке проставки между кронштейном серьги рессоры и рамой

1. Открутить кронштейн задней рессоры **A** от рамы **B**.
2. Убедиться в том, что проставка **C** подходит по отверстиям на кронштейне.
3. Установить проставку с кронштейном удлиненными болтами **D** (идут в комплекте) на штатное место на раме.

