

# Инструкция по установке полиуретанового отбойника на заднюю пружину

1. Снять заднюю пружину **A** и убрать штатный отбойник **B**.
2. Вместо него установить полиуретановый отбойник **C**.
3. Установить пружину с отбойником на автомобиль.

