

Инструкция по установке полиуретановой проставки под отбойник на заднюю пружину

1. Снять заднюю пружину **A**.
2. Отбойник **C** установить на проставку для увеличения клиренса **B**.
3. Установить пружину с отбойником и проставкой на автомобиль.
4. После установки проставок на автомобиль, необходимо ослабить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки (снять напряжение) и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
5. Рекомендуется сделать «развал-схождение».

