## Инструкция по установке проставок

- 1. Ослабить пружину А, снять её с автомобиля.
- 2. Убрать штатную нижнюю резинку **B** и сравнить её с увеличенной проставкой **C**, примерить на пружину.
- 3. Убедившись в том, что все подходит, установить проставку **С** вместе с пружиной на место.
- 4. После установки проставок на автомобиль, необходимо ослабить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки (снять напряжение) и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах.
- 5. Рекомендуется сделать «развал-схождение».

