

Инструкция по установке проставок на кронштейн крепления рессоры

1. Открутить кронштейн **A** крепления задней рессоры **B**.
2. Убедиться в том, что проставка **C** подходит на кронштейн **A**.
3. Установленная производителем автомобиля распорка **D** может быть высотой от 6 до 42 мм. Убедитесь что резьбовой части на кронштейне **A** достаточно для установки проставки и крепления к кузову.
4. Установить проставку **C** на кронштейн **A** под распорку **D**. Все в сборе установить на автомобиль.



