

Инструкция по установке проставок

1. Ослабить пружину **A**, снять её с автомобиля.
2. Проставку **C** установить на пластиковую прокладку пружины **D** под центрирующее кольцо **B**. Убедившись в том, что все подходит, установить проставку с пружиной по месту.
3. После установки проставок на автомобиль, необходимо ослабить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки (снять напряжение) и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
4. Рекомендуется сделать «развал-схождение».

