

Инструкция по установке на опору амортизационной стойки

1. Снять задний амортизатор **A**.
2. Убедиться в том, что удлинитель **B** и резьба на штоке амортизатора соответствуют.
3. Вам может понадобиться укоротить резьбовую часть штока, чтобы удлинитель плотно, без зазора накручивался на шток. Срезать на штоке амортизатора верхнюю часть штока **C** которая предназначена для ключа либо имеет внутренний шестигранник.
4. Накрутить удлинитель **B** на резьбовую часть штока, применив синий анаэробный фиксатор резьбы (разъемный).
5. Надеть полиуретановую шайбу **D** на шток.
6. Используя штатные подушки амортизатора, установить его на место.

