

Инструкция по установке пыльника на задний амортизатор

1. Снимаем задний амортизатор и вынимаем старый пыльник.
2. Ставим новый пыльник и собираем всё в обратном порядке.
3. Инструкция выполнена схематически и фото пыльника на ней может отличаться от вами заказанного.

