

Инструкция по установке удлинителя резьбового штока амортизатора

1. Снять амортизатор **A**.
2. Накрутить удлинитель **B** на резьбовую часть штока амортизатора **C**, применив синий анаэробный фиксатор резьбы (разъемный).
3. Установить всю конструкцию на место.
4. В сферическом пластиковом пыльнике на опоре, просверлить отверстие 9-10мм

